賀衆牌

雙效除鉛淨水器 長效型除鉛淨水器 **使用說明書**

UP-106 UP-206

感謝您選購買眾牌商品。 說明書均隨產品交付,請 消費者使用前詳細閱讀 受善保存,如有不明瞭或 遺失,請洽詢買聚牌各地 服務中心說明及補發。

賀衆企業股份有限公司

新北市五股區五權三路32號(新北產業園區) 客服電話: 080-080-9000 service@9000.com.tw Tel:(02)2291-9000 Fax:(02)2290-7000 https://acuowater.com.tw

安全注意事項



表示務必注意事項



表示禁止事項



說明書之交付、閱讀、保管、補發

說明書均隨產品交付,請消費者使用前詳細閱讀 並妥善保存,如有不明瞭或遺失,請洽詢賀衆牌 各地服務中心說明及補發。



警告及警示之交付、閱讀、保管、補發

請消費者務必遵照產品上之警告、警示、注意事項(以下統稱警語)使用產品,未發現警語或有滅失之情況,請洽服務中心補足。



特別防護

產品安裝地點、使用條件、使用人員有別於說明書之規定或一般習慣時,請消費者無論於購買前、後均須與本公司服務中心聯繫,為產品做特別防護。



服務人員

未著制服、未戴識別證、未用原廠零件耗材、未 執服務中心發票者即非本公司服務員,請拒絕其 售後服務並即通知本公司,否則本公司概不負產品 責任。



保持清潔

產品外表及環境保持清潔(切勿用水直接沖洗)。



零件及耗材更換

- 濾芯更換週期請參考濾芯上使用期限,該期限可能因產品或水質不同而改變,請依照服務中心建議期限更換。
- 2. 濾芯更換後請放流5分鐘,以確保產品運作正常。
 - 請按照本公司服務中心建議更換正廠零件、耗材,以確保產品運作正常及使用安全。
- 4. 未按照本公司服務中心建議更換或自行及委由 第三人更換非本公司零件、耗材者,本公司概 不負產品責任。



保養安全

維修、保養、清潔、移動、傾斜本產品前,必須 關閉水源後才能進行,以冤漏水。



遷移處理

遷移產品請洽服務中心處理,否則應由專業人員 處理並在30天内通知本公司服務中心,以續行定 期保養檢查。



產品責任險

本產品已經投保產品責任保險,萬一發生意外時,請立即採取必要合理措施,以減少損失,並保留現場,以備保險公司之勘查,確保您的權益。



使用年限

產品自購買起使用期限為5年,若未更換新產品而持續使用因而造成自身或他人之損害,本公司概不負任何責任。



定期保養檢查

- 一般為每月一次或按本公司服務中心建議期限 做定期保養檢查,以確保產品運作正常或使用 安全。
- 2. PE管路及接頭為耗材,應列入定期檢查項目, 如有老化或損壞現象請立即通知服務中心進行 零件更換:依據使用環境條件不同,老化或損 壞程度亦不同,但更換年限不應超過3年。
- 3. 未定期保養檢查或委由第三人為之者,本公司 概不負產品責任。



停用安全防護與通知

- 1. 濾芯更換:正常使用狀態下,濾芯必須定期更換,更換週期依濾芯及水質而異;超過3個月未使用,必須更換已過水之濾芯,濾芯選購與更換請洽本公司服務中心。
- 2. 長時間(一週以上)停用時,請關閉水源以 確保安全。
- 產品發生漏水異常時,請立即關閉水源, 並張貼暫停使用標牌及通知本公司服務中 心處理。



進水管必須採用本公司規定的不鏽鋼包覆食品 級軟管(以下統稱進水高壓網管或PE管)。



請勿浸水 請勿將整台產品或底部放入水中,如浸水將會嚴 重損壞產品功能,更可能造成危險。



請勿以口、手直接碰觸出水口或接取出水。 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或 知識不足之使用者(包含孩童)使用。



遠離易燃物 產品須遠離火源、熱源、易燃物、化學性之物品。 產品上蓋請勿放置物品。



兒童安全 請勿讓兒童使用有熱水功能之產品,除非在對其 負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。 兒童應離產品兩米外戲玩,以策安全。

服務保證書

立即上賀衆牌網站註冊	您的商品,確保您的權益!
商品:	
機型:	
機號:	
經銷商:	
購買日期:	
姓名:	
電話:	
地址:	
Email:	
客服專線:080-080-9000 客訴專線:080-050-9000 網址:https://acuowater.com.tw	蓋章

手機掃描立即上網註冊



如需維修服務時請提示本服務保證書。

為確保您的權益,請妥善保管本服務保證書(遺失恕不補發)。 請詳關保證說明:

為保障您的權益,請要求服務中心將店名、購買日期等資料填寫清楚,則提供自購買日期起一年免費保證服務。

未蓋店章或交易日期填寫不實者,恕難免費服務。

如需售後服務或有任何疑問,歡迎洽詢賀衆牌客服中心!

服務保證内容及規定:

- 八自本公司及經銷商購買之產品,因產品(指飲水機、濾水器、淨水器、純水機、電解水機、生飲系統、開飲機、開水器)生產及製造上的原因而發生故障,自購買日起免費服務保固一年。
- 如已超過免費服務保證期間,則消費者必須負擔零件及維修服務費。
- 3. 本服務保證不含括任何:
 - 3-1.連同產品之消耗性物品(如使用過的濾芯)、產品外觀損傷。
 - 3-2.因天災、意外事故、錯誤使用、濫用、過失、產品改修、不常移動浩成之損壞。
 - 3-3.因人為之安裝、維修、拆裝、操作技術不當所造成之損壞。
- 4. 在本公司判斷後,產品本身並無任何故障或缺陷,係因產品外接之其它附件、配件或週邊設備所導致之故障,不適用於本服務保證。
- 5. 當產品機號遭到修改、塗改或去除時,本服務保證無效。
- 6. 本產品請勿用於一般家庭以外,避免影響產品使用壽命。
- 7. 本服務保證不包括其他公司、品牌、廠牌之產品。
- 8. 本服務保證僅在台、澎、金、馬地區有效。
- 9. 本服務保證書不得轉讓。

濾芯配置及功能

型	號	UP-106	UP-206
濾 芯	型號	UF-556	UF-556, UF-1
最大	流量	3公升/分(L/min)	
壓力	範 圍	0 - 125psi (0 - 8.75 kg/cm²)	
溫度	範 圍	5 - 38°C	
過 濾	孔 徑	0.5微米(micron)	
除氯除鉛功能 除氯25000L		除氯25000L	除氯25000L,除鉛8000L
濾 芯	动 能 過濾水中雜質及對人體有害重金屬、 氯等…化學污染物。		

UF-1

透過P.P.内層緊密過濾孔徑小,外層疏鬆過濾孔徑大,達到漸層分級的過濾效果。 攔截水中泥沙、鐵鏽、膠狀物、等... 大於5微米的粗粒雜質。拋棄式設計,不受二次汗染。

UF-556

第一層P.P.濾芯,攔截水中泥沙、鐵鏽、膠狀物、等...粗粒 雜質:第二層除鉛活性碳濾芯,吸附水中餘氯、異味、異色 ,並可加強去除水溶性鉛,同時保留對人體有益的礦物質。 拋棄式設計,不受二次汗染。

- *本產品須符合當地法令規定安裝使用。 *請勿用於高溫水源。
- *依地區水質不同,濾芯壽命會有增減。 *本產品僅適用於自來水源。

包裝明細(UP-206)

- ※產品本體配件依實際內含物為主, (圖形僅供參考)
- ※除下述配件外,不含安裝施工材料。

1.產品本體。



3. 進水高壓網管(1/4")。



6. 進水三通凡爾(1/2")。



× 1

淺緑× 1

2.不鏽鋼鵝頸龍頭。



4.機械式漏水斷水器。




× 1

7.安裝保固說明書。



× 1

產品各部名稱




- 1 固定鐵架
- 2 進水三通凡爾
- 3 進水高壓網管
- 4 進水PE管
- ⑤機械式漏水斷路器

- 6第一道瀘芯
- 7不鏽鋼鵝頸龍頭
- ❸淨水出水□
- **9**出水PE管
- ●第二道濾芯

包裝明細(UP-106)

- ※產品本體配件依實際內含物為主, (圖形僅供參考)
- ※除下沭配件外,不含安裝施工材料。

1.產品本體。



2.不鏽쮁鵝頸龍頭。



3. 進水高壓網管(1/4")。



4.機械式漏水斷水器。



7.安裝保固說明書。

x 1

6. 進水三诵凡爾(1/2")。






 $\times 1$

淺緑× 1


產品各部名稱



- 10 固定鐵架
- 2 進水三通凡爾
- ③進水高壓網管
- 4進水PE管
- 6機械式漏水斷路器

- 6瀘芯
- 7不鏽鋼鵝頸龍頭
- ❸淨水出水□
- **9**出水PE管

安裝保養更換說明



- 將進水網管旋接上進水凡 而,確實安裝於進水端。
- 2. 將出水PE管旋接上產品 出水端,穿出流理台預 先為龍頭保留的孔,並 與鵝頸龍頭相接。
- 3. 將鵝頸龍頭固定於流理台面。
- 4. 確認管路已接緊,開啓 進水凡而,並檢視管路 是否有漏水。
- 5. 打開鵝頸龍頭水源,沖 洗5分鐘。
- 6. 如欲更換濾芯,請先關閉水源,再行更換。
- 7. 將已使用過濾芯,依順時針方向旋下,取新濾芯,拔除密封套,再依逆時針方向旋緊,打開水源,並沖洗5分鐘。

產品安裝注意事項

安裝前請注意

- 1. 產品避免陽光直接照射產品及各部零件,外露管路必 須以P.V.C.管安裝以防老化損壞。
- 2. 本產品不可安裝於室外,以冤日曬雨淋導致危險及損壞。
- 3. 禁止使用非自來水、飲料、茶葉、地下水...等不良水源,以保持水質清潔及產品壽命。進水水源溫度須在4°C~45°C,PH值3.0~10.0,T.D.S.值500P.P.M.以下。
- 4. 產品周遭二米範圍內,應有有效地面排水□,以防產品萬一漏水時能順利排水。
- 5. 本產品不附安裝材料及吊掛用零件,需另行購買。
- 6. 水龍頭正十字周圍不可鑽洞避冤鑽到水管。

配管

- 本配管說明,僅就一般狀況,有特殊情形時,請依現場另行設計。
- 2. 進水管線上務必安裝進水閥,以便日後關水保養。
- 3. 進水管請採用本公司產品所附配件管材,或符合規定的不鏽鋼包覆食品級軟管與PE管,不得使用塑膠或橡膠等軟管。
- 4. 水壓條件0.5kg/cm²~3kg/cm² 水壓不足須加裝壓力馬達。(水壓超過時,請加裝降壓閥或通知本公司服務人員處理)

送水


- 1. 確認各項進水通路皆已打開, 且無漏水之虞。
- 2. 確認無誤之後,即可送水。

安裝方式

- 1. 確認產品安裝位置,並依"水源接法"圖示裝妥② 维水三涌凡爾。
- 確認⑦鵝頸鉤管安裝位置:流理台面或加吊片固定 在牆壁上,依 "鵝頸鉤管安裝方法" 圖示裝妥鉤管
- 3. 安裝管路: ③進水高壓網管④進水PE管⑨出水PE管。
- 4. 試機:打開②進水三通凡爾,檢視管路是否有漏水 後,再打開⑦鵝頸龍頭,等水流出(約1~5分鐘左右)再把⑦鵝頸龍頭關掉,表示一切正常。

水源接法

- 所有螺牙部份,鎖緊前,請用止洩帶依順時鐘方向 纏上數圈,防止漏水。
- 2. 進水三通之規格孔徑有1/2"及3/4"之分,配件包附 有1/2"進水三通。




鵝頸鉤管安裝方法

安裝在流理台面上

注意:鑽頭規格為Φ13m/m。

在流理台面鑽Φ1/2"或Φ13m/m孔。



此為安裝示意,正確安裝方式依產品配件為準。